

Des exemples de bruits sur un chantier

Sur un chantier, différents engins peuvent être utilisés simultanément ou ponctuellement. Ils émettent tous du bruit et donc un son.
Voici des exemples de bruits rencontrés sur un chantier :

Les métiers des travaux publics

Scie à sol



106 dB(A)

BRH



103 dB(A)

Plaque vibrante



95 dB(A)

Compacteur



88 dB(A)

Compresseur



69 dB(A)

© OPBTP - Le bruit risques et protections