

BUDDY

DISPOSITIF « PILOTE »

Extrait de la documentation fournie par TeamNet

Depuis le menu de la tablette, l'élève, à distance, peut :

- Activer/désactiver la vidéo
 - Basculer du micro frontal au micro ambiant
 - Activer/désactiver le micro du robot
 - Envoyer des messages écrits sur l'écran du robot
 - Donner des expressions à l'avatar
 - Demander à prendre la parole « Lève le doigt »
-
- Changer de caméra (Zoom/Large)
 - Prendre une photo
 - Voir les photos enregistrées
 - Régler le volume de la conversation
 - Faire apparaître/disparaître le retour vidéo de l'utilisateur
-
- Tourner, baisser et lever la tête en mode « statique »
 - Avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche en mode « dynamique »

