

EDMO

RÉGLAGES DU DISPOSITIF DE LA CLASSE

Extrait de la documentation fournie par TeamNet



Positionner EDMO dans la classe

EDMO est à positionner à une place centrale du premier rang, dans la mesure du possible. Le système audio se trouve sur le bureau du professeur en situation de classe magistrale.

Entrer en contact avec l'élève


S'il est connecté, cliquer sur l'icône qui représente l'élève distant sur l'écran de la tablette EDMO pour commencer la communication.

Régler la vidéoconférence

Régler la luminosité de l'écran à partir de la fenêtre des paramètres : accéder à l'application EDMO en balayant l'écran de la tablette, de bas en haut, d'un seul doigt, puis en sélectionnant l'icône EDMO. L'orientation de la tablette sur son support peut être modifiée manuellement.



Régler le système d'audioconférence



Bouton « on »

Réglages Volume

Touche « Mute »
(coupure son)

Raccrocher

Pour mettre fin à la communication, appuyer sur l'icône représentant un téléphone rouge, en bas de l'écran.

Recharger EDMO

Mettre en charge la tablette, la batterie et le système d'audioconférence entre chaque utilisation avec le câble USB-C et le chargeur. (L'autonomie estimée de la tablette connectée à la batterie est de 4 heures, celle du système audio de 10 heures.)